

DIY-Anleitung

Dekogefäße aus Beton



#33/40 Dekogefäße aus Beton

Deko-Elemente aus Beton liegen im Trend und verleihen Deinem Zuhause einen puristisch-modernen Look. Wir zeigen Dir hier, wie Du dieses Material gekonnt in eine stilsichere Innendekoration verwandelst.

Das brauchst du dazu

- Alte Kunststoff-Gefäße, die ineinander passen (z.B. Tassen, Becher, Pflanztöpfe etc.)
- Beton
- Wasser
- Speiseöl
- Gefäß zum Anrühren des Betons
- Kelle oder Spachtel
- Steine oder andere Gewichte zum Beschweren
- Klarlack



#1



Kunststoffgefäße mit etwas Öl einreiben (so lässt sich später der Beton besser vom Kunststoff lösen)

Beton nach Anleitung anrühren

#2



Das größere Gefäß - innen etwas geölt - mit Beton befüllen.

#3



Anschließend ein kleineres Gefäß - außen etwas geölt - an der gewünschten Stelle in den Beton drücken...

#4



... und mit Steinen oder ähnlichem beschweren.

Jetzt heißt es abwarten.

Lass den Beton mehrere Tage gut durchtrocknen.

#5



Wenn der Beton getrocknet ist, die Kunststoffgefäße innen und außen vorsichtig entfernen.

#6



Für eine bessere Haltbarkeit das Betongefäß mit Klarlack versiegeln.

Wenn Du die Gefäße als Übertopf für Blumen nutzen möchtest, unbedingt mit einem wasserabweisenden Lack versiegeln!



Bitte teste unbedingt für ein paar Tage, ob Dein Gefäß wirklich wasserundurchlässig ist, bevor Du es auf einem Holz-Möbelstück oder einer Natursteinplatte präsentierst. Wasserränder auf Holz oder Stein lassen sich, wenn überhaupt, nur mit viel Mühe entfernen!